

## ウレタッチ施工マニュアル

内容量:500ml

&lt;コンクリート構造物に接着する場合&gt;

&lt;シート重ね部に接着する場合&gt;

## 1. 接着面清掃



接着面の砂埃を除去します。雨天時など接着面が濡れている場合は乾燥後、お使い下さい。  
(接着面に砂埃や水があると、接着不良を起こします)

## 2. 接着剤塗布 ↓



均等に絞り出し、塗布します。  
※目安: 15m/本

## 3. 接着剤均し ↓



接着剤を面状に押し広げ、接着剤を薄く伸ばします。  
その後、シートとコンクリート構造物を離します。

## 4. 静置 ↓



溶剤を揮発させ、接着剤を半乾きの状態にします。  
待ち時間(目安)  
■夏季: 約10分  
■冬季: 約20分

## 5. 転圧 ↓



シートを均等に圧着します。  
シートの浮きが見られた場合、再度しばらく静置させた後、改めて圧着して下さい。

## 1. 接着剤塗布



均等に絞り出し、塗布します。  
※目安: 15m/本

## 2. 接着剤均し ↓



接着剤を面状に押し広げ、接着剤を薄く伸ばします。  
その後、シート同士を離します。

## 3. 静置 ↓



溶剤を揮発させ、接着剤を半乾きの状態にします。  
待ち時間(目安)  
■夏季: 約10分  
■冬季: 約20分

## 4. 転圧 ↓



← 溶剤が揮発しにくい状態で静置する場合、上記の待ち時間より約10分延長して下さい。

## 4. 転圧 ↓



シートを均等に圧着します。  
シートの浮きが見られた場合、再度しばらく静置させた後、改めて圧着して下さい。