

チューブ土嚢設置・植栽マニュアル（法面）

株式会社白崎コーポレーション

1. 手順

①チューブ土嚢を水の中に入れて十分浸透するまで浸ける。



②チューブ土嚢設置場所に目印を付ける。




③チューブ土嚢植栽位置真下の防草シートへ文字の切込みを入れる。



④チューブ土嚢に十分水が浸透したら、取り出して水切りをする。



⑤チューブ土嚢を設置場所へ置き止めピンで固定する。



⑥ファスナーを開けて手で土を押し広げて植え穴を作り、ポット苗を挿入して隙間の無いように土を戻し、密着するように、しっかり押さえファスナーを閉める。



⑦完成。

